

Digitální odměrná lžíce

Návod k použití



HLAVNÍ FUNKCE A TLAČÍTKA

Funkce	Popis	Tlačítko
Zapnutí / vypnutí	Tlačítko pro zapnutí / vypnutí přístroje	[ON/OFF]
Přepínání jednotek	Přepínání jednotek g / oz / gn / ct	[MODE]
Tára / vynulování	Vynuluje hmotnost po zapnutí	[TARE/ZERO]
Uzamčení dat	Uzamkne zobrazenou hodnotu hmotnosti	[HOLD]

NÁVOD K POUŽITÍ

Zapnutí / vypnutí

- **Zapnutí:** Krátce stiskněte tlačítko [TARE] pro zapnutí.
- **Vypnutí:** Podržte tlačítko [TARE] po dobu cca 3 sekund.

Automatické vypnutí - Automatické vypnutí probíhá přibližně po **1 minutě nečinnosti**. Pokud vážíte nepřetržitě, vypnutí se neaktivuje.

Tárování (vynulování)

Po zapnutí stiskněte tlačítko [TARE], abyste vynulovali displej.
Poté můžete vložit suroviny do lžíce a vážit.

Pokyny k použití

1. Krátce stiskněte tlačítko [ON/TARE] – na displeji se zobrazí „0.0“.
2. Tlačítkem [MODE] přepínáte jednotky: **g / oz / gn / ct**.
3. Naberte suroviny do lžíce, vyčkejte několik sekund, než se hodnota ustálí – zobrazí se přesná hmotnost.
4. Pokud chcete hodnotu uzamknout, stiskněte [HOLD].

Uzamčení a čtení dat

1. Po zvážení suroviny stiskněte tlačítko [HOLD], hmotnost se uzamkne a zůstane zobrazená.
2. Znovu stiskněte [HOLD] pro zrušení uzamčení.
3. Pokud tlačítko nestisknete, displej automaticky přejde zpět do normálního režimu po několika sekundách.
4. Na displeji se při uzamčení zobrazí „HOLD“.

Postup vážení v ruce

1. Držte lžíci v ruce **vodorovně**.
2. Po zapnutí vyčkejte, až displej ukáže „0.0“.
3. Naberte suroviny a držte lžíci v klidu.
4. Po několika sekundách se zobrazí přesná hmotnost.

Postup vážení na stole

1. Položte lžíci na **rovný stůl** a zapněte ji.
2. Po zobrazení „0.0“ naberte suroviny.
3. Pokud lžíci během vážení pohybujete, může dojít k nepřesnosti.
4. Po několika sekundách se zobrazí stabilní hmotnost.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Aby byla zajištěna bezpečnost uživatele i dlouhá životnost výrobku, dodržujte prosím následující pokyny:

1. **Nepřetěžujte váhu.**
Maximální nosnost lžice je 500 g. Přetížení může způsobit trvalé poškození měřicího senzoru.
2. **Nevystavujte přístroj vodě.**
Tento produkt není vodotěsný. Zabraňte vniknutí vody do elektronických částí – neponořujte jej do vody, pouze otírejte vlhkým hadříkem.
3. **Nepoužívejte v extrémních podmínkách.**
Nevystavujte přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám, páře nebo mrazu.
Ideální teplota pro používání je 10–40 °C.
4. **Vyhněte se otřesům a pádům.**
Přístroj je přesný měřicí nástroj – silné nárazy, pády nebo vibrace mohou způsobit chybné měření nebo poškození vnitřních částí.
5. **Používejte pouze v čistém a suchém prostředí.**
Prach, mastnota nebo vlhkost mohou ovlivnit přesnost měření.
6. **Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený.**
Pokud je kryt prasklý, displej nefunguje nebo jsou poškozené vodiče, přestaňte přístroj používat a kontaktujte prodejce.
7. **Výměna baterií.**
 - Používejte pouze doporučený typ baterií.
 - V případě delší nečinnosti baterie vyměňte.
 - Dbejte na správnou polaritu při vkládání.
 - Nepoužívejte různé typy nebo staré a nové baterie dohromady.
8. **Nepoužívejte v blízkosti silných elektromagnetických polí.**
Mikrovlnné trouby, mobilní telefony nebo jiné elektronické přístroje mohou ovlivnit přesnost měření.
9. **Nepoužívejte k vážení tekutin ani horkých surovin.**
Lžice je určena pouze pro suché nebo mírně vlhké přísady při pokojové teplotě.
10. **Tento produkt není hračka.**
Uchovávejte mimo dosah dětí – obsahuje malé části a baterie, které mohou být nebezpečné při spolknutí.

ZÁRUKA

Na výrobek je poskytována záruka 2 roky od data nákupu. V případě neoprávněné manipulace nebo jakékoli opravy, neschválené prodejcem, záruka zaniká.