

NÁVOD K POUŽITÍ

HRADÍCÍ VENTIL SPUNDY



BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ – UPOZORNĚNÍ!

Před použitím hradícího ventilu si prosím přečtěte pozorně instrukce.

- Vždy udržujte pracovní místo a zařízení v čistotě.
- Výrobek používejte jen pro účel, pro který je určen
- Pravidelně kontrolujte těsnost zařízení
- Zabraňte dostání cizích částic nebo prachu do hradícího ventilu.
- Dojde-li k poškození nebo k provozní poruše výrobku, přestaňte jej používat a vždy ho dopravte k dodavateli.

TECHNICKÉ ÚDAJE A CHARAKTERISTIKA

Hradicí ventil Spundy s integrovaným narážecem typu Ball Lock je speciálně navržen pro snadné připojení kyvet a příslušenství vybavených tímto systémem. Hradicí ventil slouží pro řízení kvašení piva a jiných kvašených nasycených nápojů.

Slouží k udržení požadovaného tlaku ve fermentoru za účelem potlačení esterů během kvašení pro ležácký charakter a pro pivo přirozeně syčené oxidem uhličitým.

POUŽITÍ VÝROBKU

Před instalací demontujte a dezinfikujte.

Zkontrolujte, že v narážeci ball lock jsou přítomny všechny 4 kuličky.

Zašroubujte knoflík pro nastavení tlaku až na doraz. NEUTAHUJTE příliš silně.

Připojte hradicí ventil na nádobu (plynový výstup bývá označen nářezem).

Tlak lze ručně uvolnit zatáhnutím za kroužek na pojistném ventilu.

možnost ručního
uvolnění tlaku



VAROVÁNÍ: Nikdy nepřekračujte jmenovitý tlak vaší nádoby a **VŽDY** používejte samostatný přetlakový pojistný ventil.

NASTAVENÍ POŽADOVANÉHO TLAKU

Hradicí ventil upustí tlak automaticky při hodnotě 2bar. Možnost použití několika barevně odlišených PRV (nutno dokoupit zvlášť)

HB-KL22569 - žlutá - 1,2 bar (17 psi)

HB-KL05333 - červená - 2,5 bar (35 psi)

HB-KL09164 - zelená - 4,5 bar (65 psi)

HB-KL03070 - šedá - 7bar (100psi)



VÝMĚNA MANOMETRU

Díky integrované rychlospojce 8mm lze jednoduše vyměnit stávající manometr za manometr se vsuvkou s jiným rozsahem.



U manometrů je uváděn rozsah stupnice, ale při výběru manometru musíte počítat s tím, že maximální rozsah použití nesmí překročit 65% plného rozsahu stupnice číselníku.

Příklad: Pokud budete potřebovat tlak 5 bar, nevolte rozsah manometru 0-6 bar, ale rozsah 0-10bar.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Čištění a údržbu výrobku provádějte vždy pouze po jeho odpojení od kvasné nádoby. Vnější povrch redukčního ventilu čistěte navlhčenou tkaninou. Těsnění vyměňujte podle potřeby.

Odšroubujte nastavovací knoflík až na doraz, vyjměte jej a očistěte pružinu a „o“ kroužek od případných nečistot.

Upozornění: MANOMETR NEMYJTE ANI NEDEZINFIKUJTE. Manometr není vodotěsný.

ZÁRUKA

Na výrobek je poskytována záruka 2 roky od data nákupu.

V případě neoprávněné manipulace nebo jakékoli opravy, neschválené prodejcem, záruka zaniká.