

# Šrotovník na slad

## Návod k použití



## SPECIFIKACE

- Rozměry: 76x150x50mm
- Válečky z nerezové oceli:  $\varnothing$  28 x 127 mm vhodné i pro tzv. mokré šrotování
- Nerezové šroubky M6
- Hliníková násypka s tloušťkou 1 mm pojme až 3,5 kg sladu najednou.
- Nastavitelná vzdálenost mezi válci 0,025 - 0,1 palce (0,635 - 2,54 mm) – doporučujeme použít spároměrku
- Hliníková rukojeť, která lze být nahrazena elektrickou vrtačkou při 200-300 ot./min (nepoužívejte vyšší rychlost).
- Určeno pouze na sladový ječmen, anebo pšenici, nelze použít k drcení kukuřice, sójových bobů apod.
- Součástí balení je dřevěné prkénko pro snadné uchycení při šrotování.
- Šrotovníky mají poháněný jeden válec a ostatní jsou poháněny samovolně při průchodu zrna (minimalizuje se tím poškození šrotovníku či připojeného pohonu při vniku cizích předmětů jako jsou např. kamínky v některých sladech).

## SESTAVENÍ ŠROTOVNÍKU

- Odstraňte ochrannou plastovou fólii.
- Pomocí přiložených šroubů a matic sestavte násypky, jak je znázorněno na fotografii.
- Nasadte násypku na tělo šrotovníku s válci a utáhněte dva šrouby na vnitřní straně šrotovníku.
- Připevněte kliku.
- Před prvním použitím mlýnku nejprve rozemlete malé množství sladu (ten nepoužívejte na vaření) a válce oprašte kartáčem nebo suchým hadříkem.

## ZÁRUKA

Na výrobek je poskytována záruka 2 roky od data nákupu. V případě neoprávněné manipulace nebo jakékoli opravy, neschválené prodejcem, záruka zaniká.

Dále jsou ze záruky vyjmuty všechny opotřebované díly. Menší nedostatky (škrábance) se mohou vyskytnout, neomezují však výkonnost zařízení a nejsou proto zahrnuty do záruky.

